

Trä/hetongbryggor

Rönnäng 254/31 – montering 1



Monteringsbeskrivning:

1. Sjösätt pontonerna genom att använda lyftöglorna M24. Lyft diagonalt.
2. Montera gummbricka, vinkeljärn och M24 mutter. Muttern åtdrages ned till vinkeljärnet dock ej hårdare än vinkeljärnet går lätt att flytta på.
3. **Montera ramvirket provisoriskt** (slå en 5" spik i alla vinkeljärn). **BÖRJA ALLTID LÄNGST UT!** Börja med 70x145 balken, därefter 45x195. Mittreglarna 45x145 monteras till sist. Näst en däckbräda per varje 1 – 1,5 meter. Vid varje pontonkant spikas en däckbräda c:a 100 mm från pontonkanten (utanför pontonen) Däckbrädan monteras för att erhålla rätt bredd. När ramen är klar grovriktas bryggan. Uppriktning görs genom att pontonerna "vrids". Detta görs genom att lossa alla spikarna i vinkeljärnen (på en sida) placera en däckbräda mellan ponton och däckbräda stående. Vrid pontonen åt önskat håll så bryggan blir rak. Därefter bultas ena långsidan. OBS! endast ena långsidan.
4. Bryggan riktas på samma sätt som tidigare. När bryggan är 100% rak bultas andra sidan.
5. Pontonmuttrarna åtdrages.
6. Vid varje skarv borras 2 stycken (totalt 4 st per sida) 12 mm hål 100 mm från skarven och i regelns centrum. Montera och dra åt M12 x 140 mm bultar.
7. Däcksplankorna läggs på och spikas med 8 st spik (4")/st. Däckbrädorna läggs helt ihop, alltså inget spel mellan däckbrädorna. **OBS! spika ej de däckbrädor där ni har ankringsbyglar.**
8. Ramen spikas med 5" spik 3 st/m.
9. Efter förankring skruvas de brädor där ankarna är fastsatta.
10. Montera kantregeln, spikas med 5" spik 3 st/m.
11. Montering av ankringsbyglar/hörnfäste mot land.
12. Telefonnummer 0528-40270, 0528-40604 (bostad), 070-3428234 Johan mobil.



MARINETEK NFB AB

Genav. 22 458 70 Högsäter

Tel: +46 (0) 528 40270

Email: info.nfb@marinetek.net

www.marinetek.net